
Антенна 1
ANT.1
ANT.2
Антенна 2
PR-G07
ANT.1
ANT.2
DC1E 1
DC1 2
CAR1E 3
CAR1 4
DC2E 5
DC2 6
CAR2E 7
CAR2 8
+12 B 1
GND 2
W0-1 3
W1-1 4
W0-2 5
W1-2 6
+RS-485 7
-RS-485 8
CMN 9
N/C 10
N/C 11
GND 12
NC-5000
1 +12B
2 GND
3 Bat.
1 RTE
2 GND
3 DRTE
1 +12B
2 SIG
3 GND
1 +12B
2 SIG
3 GND
1 +12B
2 SENSOR
3 GND
1 +EMERG
2 -EMERG
1 GND
2 +12B
DC 1
GND 2
HOLD 3
Реле замка
COM 1
NO 2
NC 3
Дополн. реле
COM 1
NO 2
NC 3
Вход
CMN 1
RS485 B 2
RS485 A 3
Выход
CMN 1
RS485 B 2
RS485 A 3
Шлагбаум ELKA
Разъем V15
GND
BT
RS-485